



приводом. Одновременно с закрытием затвора открывается пневмоклапан. Вылет телескопической трубы наконечника осуществляется лебёдкой.

Устройство отличается ручным управлением процесса налива и не требует электроэнергии для управления процессом.

Полная информация содержится в руководстве по эксплуатации.